

ANHÄNGEKUPPLUNG NR 1098 - VOLVO V70 4x4 '98-

ZUSAMMENSTELLUNG

1 Anhängervorrichtung Nr. 1098	
1 Kugelstange T43L- Länge 410mm mit Kugel Ø 50mm	(*)
oder : 1 Kugelstange T35	
8 Bolzen + Muttern M10-30	(A)
3 Bolzen + Muttern M12-35	(B)
5 Bolzen M12-35	(B'-*)
1 Bolzen + Mutter M12-30	(C)
1 Bolzen M12-30	(C')
7 Ritzel 40-12-4	(A-B)
8 Sicherheitsritzeln 10mm	(A)
10 Sicherheitsritzeln 12mm	(*B-B'-C-C')
1 Montierstück -e	(C-C')
4 Nieten Ø6mm - L10	

EG Genehmigungs Nr.
e6*94/20
'D'-Wert : 9,30
'S'-Wert : 75

ANBAUANLEITUNG

1. Stoßstange und Stoßstangestütze abmontieren und Stütze von Auspuffaufhängung lösen (wird seitdem mit Anhängerkupplung wieder montiert).
2. Montierstück -e setzen mit Punkte A gegen Hinterrseite von Karosserieplatte (siehe Foto 1-2). Punkte B passen mit vorgesehene Bohrungen in Rahmen-unterseite (siehe Foto 3-7-8). Ritzel im Chassis anbringen gegen Vorderseite von Hinterplatte, Bolzen einbringen aber noch nicht anspannen. Auspuffaufhängung zusammen verschrauben (siehe Foto 7).
3. Anhängervorrichtung setzen mit Punkte A gegen Karosseriehinterseite (siehe Foto 5) und mit Punkte C und C' gegen C und C' vom Montierstück -e (siehe Foto 4-6). Ritzel und Bolzen einbringen und alles fest anschrauben. Links auch Auspuffaufhängung zusammen verschrauben (siehe Foto 8).
4. Stoßstange und Auspuff wieder setzen. An Stoßstangeseite die beigelieferte Niete wieder einziehen. (*) montieren und alles fest anschrauben.